

Паспорт

Датчик CO₂



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение и область применения	3
2. Технические характеристики	3
3. Гарантийные обязательства.....	4



1. Назначение и область применения

Датчики CO₂ применяются для определения концентрации углекислого газа в воздухе. Датчик устанавливается в вытяжной канал вентиляционного оборудования и фиксирует суммарную концентрацию углекислого газа во всех помещениях. Если уровень CO₂ поднимается выше допустимого, автоматика подаёт сигнал для увеличения скорости вентиляторов. Таким образом в помещениях поддерживается допустимая концентрация CO₂.

2. Технические характеристики

- 3 вида датчиков:
 1. Диапазон измерения CO₂: от 400 до 2000 ppm.
 2. Диапазон измерения CO₂: от 400 до 5000 ppm.
 3. Диапазон измерения CO₂: от 400 до 10000 ppm.
- Напряжение питания: от 3,3 до 5,5 В (рекомендуется 5 В).
- Интерфейсы передачи данных: асинхронный последовательный на скорости 9600 Бод и ШИМ-сигнал.
- Подключается по трехпроводной схеме в случае передачи данных по ШИМ-сигналу (GND, питание, данные) и по четырехпроводной схеме в случае передачи данных по асинхронному последовательному интерфейсу (GND, питание, передатчик данных, приемник данных).



3. Гарантийные обязательства

Гарантия на датчики CO₂ совпадает со сроком гарантии вентиляционной установки, в комплекте с которой они были приобретены.

На датчики CO₂, купленные по истечении гарантийного срока оборудования или отдельно от установок, действует собственная гарантия — **1 год с даты продажи (дня передачи изделия потребителю)**.

Гарантийный ремонт или замена датчиков проводятся на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем. TURKOV не несёт ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью продукции автоматики.

Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

Гарантийный талон

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

М.П.

