


Паспорт

Аналоговый датчик давления



115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, П 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|---|
| 1. Назначение и область применения | 3 |
| 2. Технические характеристики | 3 |
| 3. Гарантийные обязательства..... | 4 |



1. Назначение и область применения

Датчики давления применяются для контроля и поддержания требуемого уровня давления в системе. Когда давление изменяется, датчик реагирует на эти изменения и передаёт соответствующий сигнал контроллеру или управляющему устройству. Используется в VAV-системе, StereoVAV-системе.

2. Технические характеристики

- Напряжение питания: от 4,75В до 5,25В.
- Точность измерения: $\pm 2\%$.
- Подключение по трехпроводной схеме: GND, питание, данные.
- Диапазон измерения: от 0 до 3,92 кПа (400 мм.в.ст).
- Максимальное давление: 16 кПа.



3. Гарантийные обязательства

Гарантия на датчики давления совпадает со сроком гарантии вентиляционной установки, в комплекте с которой они были приобретены.

На датчики давления, купленные по истечении гарантийного срока оборудования или отдельно от установок, действует собственная гарантия — **1 год с даты продажи (дня передачи изделия потребителю).**

Гарантийный ремонт или замена датчиков проводятся на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем. TURKOV не несёт ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью продукции автоматики.

Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

Гарантийный талон

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

М.П.

