


Паспорт Моноконтроллер



115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение и область применения	3
2. Технические характеристики	3
3. Общий вид моноконтроллера.....	4
4. Гарантийные обязательства.....	5



1. Назначение и область применения

Моноконтроллеры производства TURKOV предназначены для управления работой ЕС-вентиляторов, нагревателей, заслонок, канального оборудования.


При выявлении поломок моноконтроллер останавливает работу вентиляционного и отображает ошибку на пульте управления.

2. Технические характеристики

- Размер устройства: 180x105x40 мм
- 4 аналоговых выхода 0-10 В
- 4 выхода сухих контактов
- 6 выходов для датчиков температуры и влажности, 2 подключения для датчиков давления и датчика CO₂
- Интерфейс подключения Modbus: RS-485



3. Общий вид моноконтроллера



115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

www.turkov.ru, info@turkov.ru, ☎ 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



4. Гарантийные обязательства

Гарантия на **моноконтроллеры** совпадает со сроком гарантии вентиляционной установки, в комплекте с которой они были приобретены.

На **моноконтроллеры**, купленные по истечении гарантийного срока оборудования или отдельно от установок, действует собственная гарантия — **1 год с даты продажи (дня передачи изделия потребителю)**.

Гарантийный ремонт или замена моноконтроллеров проводятся на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем. TURKOV не несёт ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью продукции автоматики.

Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

Гарантийный талон

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

М.П.

