


# Паспорт

## Моноконтроллер осушителя



115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 26, БЦ «ОМЕГА-2» Корпус А, офис 422.

[www.turkov.ru](http://www.turkov.ru), [info@turkov.ru](mailto:info@turkov.ru), П 8-800-200-98-28 по России бесплатно

ТУ 28.25.12-001-09823045-2021

Паспорт постоянно модернизируется, с актуальной версией Вы можете ознакомиться на сайте:



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение и область применения .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Общий вид моноконтроллера.....	4
4. Гарантийные обязательства.....	5



## 1. Назначение и область применения

Моноконтроллер осушителя производства TURKOV предназначен для управления работой ЕС-вентиляторов, изменения параметров температуры и относительной влажности в помещении.


При выявлении поломок моноконтроллер останавливает работу вентиляционного оборудования и отображает ошибку на пульте управления.

## 2. Технические характеристики

- Размер устройства: 130x89x36 мм
- 1 аналоговый выход 0-10 В
- 4 выхода для датчиков влажности воздуха, температуры испарителя, температуры конденсатора, пожарной сигнализации
- Интерфейс подключения Modbus: RS-485



### 3. Общий вид моноконтроллера



#### 4. Гарантийные обязательства

Гарантия на **моноконтроллеры осушителей совпадает со сроком гарантии вентиляционной установки**, в комплекте с которой они были приобретены.

На **моноконтроллеры осушителей**, купленные по истечении гарантийного срока оборудования или отдельно от установок, действует собственная гарантия — **1 год с даты продажи (дня передачи изделия потребителю)**.

Гарантийный ремонт или замена моноконтроллеров осушителей проводятся на основании заключения сервисной службы и подтверждения гарантийного случая официальным дилером или заводом-изготовителем. TURKOV не несёт ответственности за любые случайные или косвенные убытки, вызванные неисправностью продукции автоматики.

#### Общая информация

Компания TURKOV гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования, подтверждает исправность данного изделия при отгрузке со склада.

### Гарантийный талон

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА:

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЩИКА:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ДАТА УСТАНОВКИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ПОДПИСЬ УСТАНОВЩИКА:

**ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА**

**ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**М.П.**

**М.П.**

